




ISTRUZIONI D'USO

INSTRUCTIONS

GEBRAUCHSANWEISUNGEN

MODE D'EMPLOI



- I dati riportati nei fogli di istruzioni possono subire modifiche senza preavviso alcuno, questo è dovuto alle continue migliorie tecniche. I disegni e i testi riprodotti sono proprietà della CBE. È vietata la riproduzione integrale o parziale e la comunicazione a terzi senza l'autorizzazione scritta.
- Technical data on instructions sheets can be modified without notice, because technical improvements are continually made. Design and texts are CBE property. Integral or partial reproductions are not admitted as well as communications to third parties without written permission.
- Die in den Gebrauchsanweisungen geführten Daten können ohne Vorankündigung geändert werden, in Zusammenhang mit den technischen Verbesserungen. Die veröffentlichten Abbildungen und Texte sind Eigentum der Fa. CBE. Jegliche Art von Vervielfältigung, komplett oder teilweise, ist ohne schriftliche Genehmigung untersagt.
- Les données reportées dans les pages des instructions peuvent subir des modifications sans aucun préavis, ceci en vue des continues améliorations techniques. Les dessins et les textes reproduits sont de propriété de la CBE. La reproduction totale ou partielle et la communication à tiers, sans autorisation écrite sont interdites.


SISTEMA CONTROLLO SERBATOI TANKS CHECK SYSTEM TANKÜBERWACHUNG-SYSTEM SYSTEME DE CONTROLE RESERVOIRS

MT214



Produzione apparecchiature elettriche ed elettroniche per caravaning e nautica.
Manufacturer of electronic equipment for caravaning and nautical sector.
Italy 38014 Gardolo TN - Lamar di Gardolo, 83 - ☎ +39 (0461) 991598 - Fax 960009
URL: <http://www.cbe.it> - ☐: cbe@cbe.it

13/10/98



I **MT214** - Pannello test a 12V per il controllo del livello di un serbatoio dell'acqua potabile e per la segnalazione del serbatoio di recupero pieno.

Collegare il pannello alle sonde (potabile "SP5/..." - recupero "SS/P") e all'alimentazione tramite l'apposito cavo rispettando le polarità come in figura.

SP5/... - Sonda acqua con aste inox.

E' possibile fissare la sonda tramite il dado in dotazione o tramite le viti; la guarnizione deve essere posta sul lato esterno del serbatoio.

E' anche possibile tagliare le aste per adattare la sonda al proprio serbatoio.

SS/P - Sonda con viti per serbatoio recupero da installare come in figura.

GB **MT214** - 12V test panel for the level control of a drinkable water tank and for the full recovery tank signalling.

Connect the panel to the water probes (drinkable "SP5/..." - recovery "SS/P") and to a 12V power supply using the provided cord like in the figure.

SP5/... - Water probe with stainless steel rods.

Install the water probe using either the provided nut or the screws, the gasket must be placed on the external side of the tank.

It is possible to cut the rods in order to adapt the water probe to the tank.

SS/P - Water probe for the recovery tank to install like in the figure.

D **MT214** - Testpanel 12V für die Kontrolle der Tankanzeige von einem Frischwassertank und für die Anzeige des vollen Abwassertanks.

Das Panel an die Sonden (Frischwasser "SP5/..." - Abwasser "SS/P") und an die Versorgung mit den vorgesehenen Kabel anschließen indem Sie die übereinstimmenden Pole wie in der Abbildung dargestellt verbinden.

SP5/... - Wassersonde mit Inoxstäbe.

Die Sonde kann sowohl mit der Mutterschraube als mit Schrauben befestigt werden. Die Dichtung muß auf der Außenwand des Tanks befestigt werden.

Es ist auch möglich, die Stäbe abzuschneiden, um die Sonde an den eigenen Tank anzupassen.

SS/P - Die Schraubensonde für den Abwassertank wir in der Abbildung dargestellt installieren.

F **MT214** - Panneau test à 12V pour le contrôle niveau d'un réservoir eau propre et pour la signalisation du réservoir eau usée plein.

Raccorder le panneau aux sondes (potable "SP5/..." - eau usée "SS/P") et à l'alimentation par le câble spécial en respectant la polarité comme sur la figure.

SP5/... - Sonde eau avec tige inox

Il est possible de fixer la sonde par l'écrou en dotation ou par les vis; le joint doit être placé sur le côté extérieur du réservoir.

Il est aussi possible de couper les tiges pour adapter la sonde au propre réservoir.

SS/P - Sonde avec vis pour réservoir eau usée à installer comme sur la figure.